

ANTICO PARETE

МЕТОД "БЕЗ НАЖИМА"

DecoDer
decor line



①

Обязательно загрунтуйте поверхность сильно-впитывающим грунтом «**Mestica 1**». Дальнейший декоративный эффект сильно зависит от впитывающей способности подложки.



②

Нанесите отколерованную «**Antico Parete**» на поверхность длинно-шерстной кистью. При нанесении материала не прикладывайте к кисти значительных усилий.

